

## STAUF VSP 110 LAHUSTIVABA SIDUSKRUNT

### Eriomadused:

- niiskuskindel membraan aluspõrandale jääkniskuse toimel
- pingeid vähendav
- ei vaja erimärgistust



**Kasutusala:** niiskuskindla kile moodustamine betoonpõrandale max jääkniskuse 4 CM-% korral. Krundiks STAUF PUK, SPU ja SMP liimidele

### Aluspõrandad:

- asfalt
- betoon C 25/30 vastavalt DIN 1045 (mittelibisev pind)
- kips
- laudpõrand, puitkiudplaadid
- saepuruplaat V100 (E1), OSB-plaat, vineer
- kivi, keraamiline plaat, terrazzo
- põrandakips (lamineerimata)
- tsementpõrandad

### Toote omadused:

- kulumiskindel
- elastne
- sobib põrandaküttele
- valmis kasutamiseks
- lihtne peale kanda
- lahustivaba
- ei ole külmatundlik
- madala viskoossusega
- isetasanduv

**Värvus:** beež

### Sobivad puhastusvahendid:

- STAUF puhastusvahend
- STAUF lahusti/puhasti
- puhastuslapp

**Kuivamisaeg:** min 15h 20°C juures

**Töötingimused:** temp +15°C, suhteline niiskus kuni 75%, soovitatav kuni 65%

**Ladustamine:** vähemalt 9 kuud

**Emicode:** EC1-R

**Pakend:** 14kg plastkanister

### Lisajuhised:

- nõutav kogus: paks kiht niiskuskindla kile tekitamiseks umbes 600g/m<sup>2</sup> STAUF liimikammiga nr 10
- õhuke kiht liimi nakke parandamiseks (hammasteta pahtlilabidaga) umbes 150g/m<sup>2</sup>

**Aluspõranda ettevalmistamine:** enne kruntimist kontrollida, kas aluspõrand vastab järgmistele nõuetele: on vastupidav survele ja pingele, ei esine pragusid ja lõhesid, on piisavalt tugev, täiesti kuiv, tisane, puhas ja vaba igasugusest liimiga nakkumist takistavast prahist, paakunud kihtidest jne. Lisaks kontrollida poorsust ja imamisvõimet. Kontrollida kips- ja betoonpõrandate niiskust ja temperatuuri ning ruumi niiskust ja temperatuuri. Kips- ja magneetpõrandad peavad püsivalt kuivad olema, betoonpõrandatel võib olla jääkniskust kuni 4 CM-%.

Vajaduse korral tuleb aluspõrandat mehaaniliselt töödelda: freesida, lihvida, harjata vms. Praod ja lõhed, mis pole konstruktsiooniliselt ette nähtud, täita vastava pahtli ja klambritega. Õnarused ja täkked täita STAUF mitte-isevalguva tasandusseguga. Põranda puhastamisel kasutada tööstuslikku tolmuimejat.

**Kruntimine:** kanda valmis krunt üks kord sobiva liimikammi või pahtlilabidaga aluspõrandale, vältida loikude tekkimist. Liimid SMP, PUK või SPU kanda peale 72h pärast. Kuivamise kiirendamiseks tagada hea ventilatsioon. Krunt imub pooridesse, imendub aluspõrandasse ja moodustab ühtlase kilekihi, mitteimava põrandapinna.

**Lisateadmiseks:** betoonpõrandate jääkniskuse tõkestamine ei anna garantiid puidu kahjustumisele, mida põhjustab üldine ehitustegevuse poolt põhjustatud niiskustaseme suurenemine.

**Piirangud:** eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.