

STAUF SPU-460 1-KOMPONENTNE LIIM PUITPÕRANDALE



Eriomadused:

- ei mõjuta puidu viimistlust
- võib liimida peaaegu igale aluspõrandatele ilma kruntimata
- suur tõmbetugevus
- vee- ja lahustivaba
- ei vaja erimärgistust
- saadaval ka värviline liim tumedatele puitudele (SPU-460 E)

Sobiv liimimiseks:

- industriiaparkett, paksus 16 mm DIN EN 14761
- lamparkett kuni 55x250, min paksus 10mm DIN EN 13227
- täispuidust põrandalaud
- mitmekihilised laudparketid DIN EN 13489
- mosaiikparkett DIN EN 13488
- liistparkett DIN EN 13226

Sobivad tasandussegud:

- STAUF SPP 95, ES, FZ, RM, PU, SSP RAPID

Sobiv aluskiht:

- STAUF alusmatt
- STAUF polüestervill
- STAUF pehmenav alusmaterjal

Aluspõrand:

- asfalt
- betoon C 25/30 vastavalt DIN 1045 (mittenlibisev pind)
- kips
- puitlaudis, puitkiudplaat
- STAUF tasandussegud
- saepuruplaat V100 (E1), OSB plaadid, vneer
- kivi, keraamiline plaat, terratso, tsement

Sobivad Krundid:

- STAUF VDP-130
- STAUF VPU-155 S
- STAUF VEP-190
- STAUF VDP-160

Toote omadused:

- vananemiskindel
- elastselt deformeeruv
- sobilik põrandaküttele
- väga hea pealekanda
- väga madal emissioon
- kiire kõvenemine
- veevaba

Sobiv puhastusvahend:

- STAUF lahusti/puhasti
- STAUF puhastusvahend

Värvus:

- beež

Kulu /m²:

- 1100g liimikamm STAUF nr 3
- 1350g liimikamm STAUF nr 4
- 1200g liimikamm STAUF nr 5

Töötlemise aeg:

- ca 45 minutit 20°C

Edasine töötlemine:

- umbes 48 tunni pärast

Töötingimused:

- vähemalt + 15 °C
- max suhteline õhuniiskus: 75%, soovitatavalt 65%

Transpordi ohtlikkus:

- puudub

Ladustamine:

- vähemalt 12 kuud

Giskood:

- RS10

EMI-kood

- EC1-R -plus

Pakend:

- 8kg ja 18kg plastik ämber

Nõuded aluspõrandale: enne tööga alustamist kontrollida aluspõranda vastavust kehtestatud standarditele. Aluspõrand peab olema vastupidav tõmbele ja survele, ilma pragudeta, piisavalt tugev, täiesti kuiv, sile, puhas ja vaba igasugusest lahtisest prahist. Lisaks tuleb kontrollida aluspõranda ja ruumi niiskust ning temperatuuri.

Aluspõranda ettevalmistus: vastavalt aluspõranda tüübile ja olukorrale tuleb vajaduse korral seda mehhaaniliselt töödeld: lihvida, harjata, tolmuimejaga puhastada, pahteldada. Praod ja lõhed, välja arvatud paisumisvuugid jt ehituskonstruksioonides ettenähtud avad täita STAUF pahtli ja klambritega. Täkked ja õnarused täita STAUF mitte isevalguva tasandusseguga.

Liimimine: liim tõmmata STAUF liimikammiga aluspõrandale. Mitte panna liimi liiga paksult! Parkett asetada ettetõmmatud liimile, sobitada õigele kohale ja fikseerida tugevalt vajutades paika. Töötlemata puidu korral hoiduda liimi sattumisest ühenduskohtadele. Kõvaks muutunud liimijäljed saab kergesti eemaldada mehhaaniliselt. Värske liimi jälgi saab eemaldada STAUF cleaner'iga, kuid enne selle kasutamist proovida, kas lakitud või õlitatud puit ei saa kannatada.

Lisainfo: tavaliste veebaasiliste lakkidega liim üldjuhul ei reageeri, kuid selline võimalus on olemas. Kõikide õlide ja õlivahade komponentide mõju liimimisele peab eelnevalt kontrollima. Võimaliku ohu korral soovitatavalt kasutada liime, mis ei reageeri viimistlusega – näiteks STAUF SPU 570, PUK 445, ja PUK 455. Liim kõveneb õhus, aluspõrandas ja liimitavas puidus oleva niiskuse toimel. Mida kõrgem on ruumi temperatuur, seda kiirem kuivamine. Õhem liimikiht kuivab kiiremini. Täispuidust laudparketid, mis pole punni ja soonega ning on kõrgema paisumise/kahanemisega, võivad antud elastse liimiga deformeeruda vastavalt toa sisekliima muutustele. Sellisel juhul võiks kasutada vähem elastseid liime nagu näiteks STAUF SPU 570, PUK 445, PUK 450 või PUK 455.

Pirangud: eelpool toodud väited on saadud erinevate katsetuste ja kogemuste pinnalt. Linnusilm OÜ on valmis alati andma tasuta konsultatsiooni ja õpetust. Soovitame kindlasti enne paigaldamisega alustamist toodet väikesel pinnal testida.